0508 Part No. X14-95107-01

For more see the Zune User's Guide at www.zune.net/support.

See the Zune Product Guide for important safety information and helpful tips.

Pour de plus amples renseignements, consultez le Manuel de l'utilisateur Zune à la page www.zune.net/support.

Pour plus d'informations importantes relatives à la sécurité et des conseils pratiques, consultez le Guide du produit Zune .

Para obtener más información, consulta la Guía del usuario de Zune en www.zune.net/support.

Consulta la Guía de producto Zune para obtener información importante de seguridad.

©2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. Tous droits réservés. Todos los derechos reservados.

CONFIGURACIÓN

1 Antes de conectar tu Zune al equipo, visita www.zune.net/setup para instalar el software , de Zune.

2 Cuando hava finalizado la instalación, conecta tu Zune a tu PC para empezar la sincronización. Zune se carga siempre que está conectado.

3 Cuando termine la sincronización, va puedes empezar a usar tu Zune.



CONTROLES

Encendido/ Oprime v mantén oprimido 🗩. Apagado Volumen Oprime hacia arriba o abaio el

Siguiente/ anterior

Pasa el pulgar hacia Avance/ arriba o abaio por el retroceso rápido desplazarte. Pásalo deprisa varias veces

Toca para detener el desplazamiento.

CONTROL

control Zune para

para ir más rápido.

ZUNE

control Zune. Para saltar oprime el lado derecho del control Zune. Para volver atrás, oprime el lado

Para un avance rápido oprime v mantén oprimida la parte derecha del control Zune. Para volver atrás, oprime v mantén oprimido el lado izquierdo.

izauierdo.

Opciones de Para la reproducción aleatoria. reproducción repetir, calificar, enviar y la lista de títulos, oprime el control Zune desde la pantalla "Reproduciendo".

Oprime (+). Pantalla anterior

Oprime y mantén oprimido (*). Regreso a

pantalla de entrada

Fijar/Liberar

Para fijar los controles, coloca el bloqueo (A) en rosa.

PREGUNTAS

¿Cuánto tarda Zune en cargarse?

Se debe cargar por completo en unas 2 horas. Si no ves el símbolo de carga 🛱 , cambia a otro puerto USB de tu PC o usa el adaptador de CA (se vende por separado).

¿Oué puedo hacer si el software de Zune no encuentra mi dispositivo?

Prueba utilizando otro puerto USB.

¿Oué puedo hacer si Zune no responde?

Reinícialo. Oprime y mantén oprimido (+) al mismo tiempo que oprimes la parte de arriba del control Zune.

¿Qué formatos de archivo multimedia admite Zune?

Zune admite.wma, .mp4, .m4a, .m4b y .mp3 para audio; .wmv y .m4v para video; así como .jpg para fotos.

¿Puedo usar Zune cuando esté conectado a mi PC?

Sí. Cierra el software de Zune para usar tu Zune. Éste continuará cargándose mientras esté conectado.

¿Cómo puedo sincronizar de forma inalámbrica con mi equipo?

Para configurar la sincronización inalámbrica, conecta tu dispositivo Zune con el cable de sincronización suministrado. A continuación en el software de Zune ve a Configuración, Dispositivo, Sincronización inalámbrica y sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla. Para obtener más información, visita www.zune.net/wireless.

Requires acceptance of software license agreement and hardware warranty terms. See zune.net/setup.

System Requirements: Computer running Windows® XP or Windows Vista® Internet access (high-speed recommended: Internet service fees may apply); 200MB free hard drive space; USB port (USB 2.0 recommended).

Supports multiple file formats. See zune.net for details.

L'acceptation des conditions du contrat de licence du logiciel et de la garantie couvrant le matériel est requise. Voir zune.net/setup.

Configuration minimale requise : ordinateur fonctionnant sous Windowson XP ou Windows Vistann accès Internet (accès haute vitesse recommandé des frais de service Internet peuvent s'appliquer), 200 Mo d'espace disque disponible, port USB (USB 2.0 recommandé).

Prend en charge plusieurs formats de fichiers. Voir zune net pour obtenir tous les détails.

Requiere la aceptación del contrato de licencia de software y de los términos de la garantía de hardware. Consulta zune.net/setup.

_

Requisitos del sistema: computadora con Windows® XP o Windows Vista®: acceso a Internet (se recomienda alta velocidad: deberán tenerse en cuenta los gastos del servicio de Internet): 200 MB de espacio libre en el disco duro: puerto USB (se recomienda USB 2.0).

Admite varios formatos de archivo: consulta zune.net para mayor información.



Start, Démarrer, Iniciar,

SETUP



CONTROLS

Fast-forward/

rewind

Playback

Lock/unlock

options

ZUNE PAD

faster.

Brush your thumb up

or down the Zune pad

to scroll. Brush quickly

Touch to stop scrolling.

a few times to scroll

On/off Press and hold M. Volume Press the Zune pad up or down. Next/previous

To skip, press the right side of the Zune pad. To go back. press the left side.

> To fast-forward, press and hold the right side of the Zune pad. To go back, press and hold the left side.

For shuffle, repeat, rate, send, and song list, press the Zune pad from the Now Playing screen

Press (+). Previous screen Return to home

Press and hold (+).

To lock the controls, set the lock (A) to pink.

OUESTIONS

How long does it take for Zune to charge?

Your Zune should fully charge in about 2 hours. If you don't see the charging symbol , try switching to another USB port on your PC or use the AC adapter (sold separately).

What if the Zune software can't find my device? Try connecting to a different USB port.

What if my Zune isn't responding? Try restarting it. Press and hold (*) while pressing up on the Zune pad.

What media file formats are supported by Zune? Zune supports.wma..mp4..m4a..m4b.and.mp3 for audio; .wmv and .m4v for video; and .jpg for photos.

Can I use my Zune while connected to my PC? Yes. Close the Zune software to use your Zune. It will continue to charge while it's connected.

How do I sync wirelessly with my computer?

To set up wireless sync, connect your Zune using the supplied sync cable. Then, in the Zune software, go to Settings. Device. Wireless Sync and follow the on-screen instructions. For more information, visit www.zune.net/wireless.

INSTALLATION

- 1 Avant de connecter votre Zune à votre ordinateur, consultez le site www.zune.net/setup pour installer le logiciel Zune.
- 2 Une fois l'installation terminée. connectez votre Zune à votre ordinateur pour démarrer la synchronisation. Votre Zune se recharge toutes les fois qu'il est connecté.

3 Une fois la synchronisation terminée, amusez-vous avec votre Zune.

COMMANDES Marche/Arrêt

Volume

Suivant/

Précédent

tour rapide

Avance rapide/Re-

Options de lecture

TOUCHE

NELLE ZUNE

MULTIDIRECTION-

Glissez votre pouce

vers le haut ou vers

le bas pour naviquer

dans le Zune, Glissez

votre doigt rapide-

ment à quelques

naviquer plus vite.

Touchez pour arrêter

reprises pour

le défilement

Appuvez sur la touche 🗩 et maintenez-la enfoncée.

Appuvez sur le haut ou le bas de la touche multidirectionnelle

Pour passer à la piste suivante, appuvez sur le côté droit de la touche multidirectionnelle. Pour revenir à la piste précédente, appuvez sur le côté gauche de la touche multidirectionnelle.

Pour faire une avance rapide. appuyez sur le côté droit de la touche multidirectionnelle et maintenez-le enfoncé. Pour faire un retour rapide, appuvez sur le côté gauche de la touche multidirectionnelle et maintenez-le enfoncé.

Pour accéder à la lecture aléatoire, la répétition, la classification. l'envoi et la liste de chansons, appuvez sur la touche multidirectionnelle à l'écran de lecture.

mandes, faites glisser le verrou (台) en position rose.

Écran Précédent Appuyez sur (+).

Retour à l'écran Appuyez sur la touche (+) et maintenez-la enfoncée

Verrouillage/Déver- Pour verrouiller les comrouillage

d'accueil

OUESTIONS

Combien de temps faut-il au Zune pour se recharger?

Il faut compter environ deux heures pour recharger complètement votre Zune. Si le symbole de recharge ne s'affiche pas, essavez un autre port USB sur votre ordinateur ou utilisez l'adaptateur CA (vendu séparément).

Que faire si le logiciel Zune ne détecte pas mon appareil?

Tentez de vous connecter à un autre port USB.

Oue faire si mon Zune ne fonctionne plus?

Essayez de le redémarrer. Appuyez sur la touche (+) et maintenez-la enfoncée tout en appuvant sur le haut de la touche multidirectionnelle.

Ouels formats de fichiers multimédias sont pris en charge par le Zune?

Le Zune prend en charge les fichiers audio de type .wma, .mp4, .m4a, .m4b et .mp3; les fichiers vidéo de type .wmv et .m4v; et les photos de type .jpg.

Est-ce que je peux utiliser mon Zune lorsqu'il est connecté à mon ordinateur?

Oui. Fermez le logiciel Zune pour utiliser votre appareil. Il continuera de se recharger pendant qu'il sera connecté.

Comment puis-ie effectuer une synchronisation sans fil avec mon ordinateur?

Pour configurer une synchronisation sans fil, connectez votre Zune en utilisant le câble de synchronisation fourni. Ensuite, dans le logiciel Zune, naviguez jusqu'à Paramètres (Settings), Appareil (Device), Synchronisation sans fil (Wireless Sync) et suivez les instructions affichées à l'écran. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.zune.net/wireless.