

Handleiding

Versie 1.2 December 2000

Gewaardeerde klant,

Hartelijk welkom in de groep van ULTRASTACK-gebruikers en hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld door de aankoop van de ULTRASTACK. Hoewel het aansluiten en werken met de BG412F erg eenvoudig is, willen we u toch in kort bestek vertrouwd maken met de meer dan uitstekende eigenschappen van deze speaker.

☞ **De ULTRASTACK kan extreem hard geluid weergeven. Vergeet nooit dat een hoog geluidsdrumniveau niet alleen uw gehoor snel vermoeit, maar dit ook permanent kan beschadigen.**


▲ Draai de versterker altijd uit voordat u aansluitingen maakt.

☞ **Verander de instellingen van de ULTRASTACK nooit tijdens bedrijf, omdat daardoor het risico bestaat dat de versterker wordt beschadigd.**

▲ Schakel de ULTRASTACK op MONO, wanneer u de BG412F gebruikt met een eindtrap. De speaker heeft een impedantie van 16 Ohm. Gebruik bij een buizeneindtrap de betreffende aansluiting van uw versterker of stel de keuzeschakelaar voor de impedantie in op 16 Ohm. Sluit de speakerkabel aan op de INPUT-aansluiting van de ULTRASTACK.

▲ Sluit nu de versterker aan op de BG412F. Gebruik hiervoor geen instrumentsnoer, maar uitsluitend speakerkabel met een diameter van tenminste 2,5 mm². Voor monogebruik hebt u één snoer nodig, voor stereogebruik twee snoeren.

▲ Wanneer u werkt met twee versterkers of een stereo-eindtrap, kunt u de BG412F ook gebruiken voor twee kanalen. Stel de ULTRASTACK in dat geval in op STEREO. De speaker heeft dan een impedantie van 2 * 8 Ohm. Let er bij buizeneindtrappen op dat u de juiste aansluiting gebruikt. Sluit de linker eindtrap aan op de aansluiting LEFT- en de rechter eindtrap op RIGHT.



Achterzijde

Schakelschema

☞ **Gebruik buizeneindtrappen nooit onbelast. Wanneer de impedantie van de aangesloten speakers niet overeenkomt met de instelling op de versterker, wordt een deel van het beschikbare vermogen aan de speaker afgegeven en bestaat het gevaar dat de uitgangsoverdrager overbelast wordt. Lees hiervoor ook de handleiding bij uw versterker.**

Technische Gegevens:

Speakertype:	4 Ohm, 100 Watt
Maximale belasting (mono/stereo):	400 Watt / 2 * 200 Watt
Impedantie (mono/stereo):	16 Ohm / 2 * 8 Ohm
Afmetingen (B * H * T):	ca. 30 1/4" (770 mm) * 32 1/4" (820 mm) * 15" (380 mm)
Gewicht:	ca. 47 kg



www.behringer.com

GARANTIE

§ 1 GARANTIEKAART/ONLINE-REGISTRERING

Voor het verkrijgen van het recht op garantie moet de koper de garantiekaart binnen 14 dagen na datum van aankoop volledig hebben ingevuld en door de vakhandelaar afgestempeld naar de firma BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH onder het in § 3 genoemde adres terugsturen. De datum van de poststempel geldt. Wordt de kaart niet of te laat ingestuurd, bestaat er verder geen recht meer op garantie.

Onder dezelfde voorwaarden is het ook mogelijk om online via Internet (www.behringer.com resp. www.behringer.de) te registreren.

§ 2 HONOREREN VAN GARANTIE

1. De firma BEHRINGER (BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH en alle op de volgende pagina genoemde aan BEHRINGER gelieerde ondernemingen, met uitzondering van BEHRINGER Japan) garandeert voor mechanische en elektronische componenten van het product, volgens maatstaf van de hier beschreven voorwaarden, een garantie van een jaar gerekend vanaf de verwerving van het product door de koper. Treden binnen deze garantietermijn defecten op, die niet berusten op gewone slijtage of ondeskundig gebruik, dan worden deze naar keuze van de firma BEHRINGER door reparatie of vervanging van het apparaat verholpen.

2. Bij rechtvaardige aanspraak op garantie wordt het product vrij van vrachtkosten terug gezonden.

3. Andere dan de hiervoor genoemde garantie wordt niet verleend.

§ 3 REPARATIENUMMER

1. Om de rechtvaardiging voor een reparatie onder garantie vooraf te kunnen controleren, wordt voor het honoreren van de garantie de voorwaarde gesteld, dat de koper of zijn geautoriseerde vakhandelaar de firma BEHRINGER (zie bijgevoegde lijst) **VOOR** het inzenden van het apparaat tijdens de gebruikelijke kantooruren opbelt en over de opgetreden defecten informeert. De koper ontvangt daarbij een reparatienummer.

2. Het apparaat moet dan tezamen met het reparatienummer in de originele verpakking worden gestuurd. De firma BEHRINGER zal u inlichten over het adres waar het apparaat ter reparatie moet worden verzonden.

3. Niet vrije zendingen worden niet geaccepteerd.

§ 4 GARANTIEBEPALINGEN

1. Garantie wordt alleen gehonoreerd, wanneer tezamen met het apparaat de originele factuur resp. kassabon, die de handelaar heeft opgemaakt, wordt overlegd. Betreft het een geval van garantie, dan wordt het product binnen maximaal 30 dagen na goederenontvangst bij BEHRINGER gerepareerd of vervangen.

2. Indien het product moet worden veranderd of worden aangepast, om aan de geldende nationale of plaatselijk technische of veiligheidstechnische eisen van het land te beantwoorden, welke niet het land is waarvoor het product oorspronkelijk werd ontworpen en vervaardigd, geldt dit niet als materiaal- of fabricagefout. De garantie omvat voor de rest niet het verrichten van dergelijke veranderingen of aanpassingen onafhankelijk daarvan of deze regulier zijn uitgevoerd of niet.

BEHRINGER aanvaardt in het kader van deze garantie voor dergelijke veranderingen ook geen kosten.

3. De garantie geeft geen recht op gratis inspectie of onderhoud resp. op de reparatie van het apparaat, met name wanneer de defecten te wijten zijn aan ondeskundig gebruik. Ook vallen defecten aan slijtonderdelen, die terug te voeren zijn tot normale slijtage niet onder de garantie. Slijtonderdelen zijn met name faders, potis, toetsen en soortgelijke onderdelen.

4. Verder valt de volgende schade aan het apparaat niet onder de garantie, die is veroorzaakt door:

- ▲ Misbruik of foutief gebruik van het apparaat voor een ander dan voor het normale doel onder het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudshandleidingen van de firma BEHRINGER;

- ▲ de aansluiting of het gebruik van het product op een manier, die niet met de geldende technische of veiligheidstechnische eisen in het land, waarin het apparaat wordt gebruikt, overeenkomt;

- ▲ Schade, die door overmacht of andere door BEHRINGER niet te vertegenwoordigende oorzaken is bepaald.

5. Het recht op garantie vervalt wanneer het product door een niet-geautoriseerde reparatieservice of door de klant zelf gerepareerd of geopend is.

6. Wanneer tijdens de controle van het ter reparatie aangeboden apparaat door de firma BEHRINGER wordt vastgesteld dat de opgetreden schade niet onder de garantievoorwaarden valt, zullen de onderzoekskosten op de klant worden verhaald.

7. Producten zonder recht op garantie worden alleen tegen overname van kosten door de koper gerepareerd. Wanneer er geen recht op garantie bestaat zal BEHRINGER de koper over het ontbrekende recht op garantie informeren. Wordt op deze mededeling binnen 4 weken geen schriftelijke reparatieopdracht tegen overname van de kosten gegeven, dan zal BEHRINGER het toegezonden apparaat naar de koper terugsturen. De kosten voor vracht en verpakking zullen daarbij apart worden berekend en per rembours geheven. Wordt een reparatieopdracht tegen overname van de kosten gegeven, dan worden de kosten voor vracht en verpakking extra, eveneens apart, in rekening gebracht.

§ 5 OVERDRACHTSGARANTIE

De garantie wordt uitsluitend voor de oorspronkelijk koper (klant van de contracthandelaar) gegeven en is niet overdraagbaar. Buiten de firma BEHRINGER is geen derde (handelaar etc.) bevoegd, garantiebeloften voor de firma BEHRINGER af te geven.

§ 6 AANSPRAAK OP SCHADEVERGOEDING

De koper heeft geen recht op schadevergoeding vanwege slechte garantielevering, met name ook niet vanwege gevolgschade. De aansprakelijkheid van de firma BEHRINGER beperkt zich in alle gevallen tot de goederenwaarde van het product.

§ 7 RELATIE TEN OPZICHTE VAN ANDERE ZEKERHEIDSRREGELINGEN EN HET NATIONALE RECHT

1. Deze garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan de rechten van de koper jegens de verkoper als gevolg van de gesloten koopovereenkomst tussen deze partijen.

2. De hierboven beschreven garantievoorwaarden van de firma BEHRINGER zijn van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met de wetgeving zoals die ter plaatse voor garantievoorwaarden geldt.

Deze handleiding is auteursrechterlijk beschermd. Elke vermenigvuldiging, resp. nadruk, ook gedeeltelijk, en elke weergave van afbeeldingen, ook in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de firma

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER en ULTRASTACK zijn geregistreerde handelsmerken. © 2000 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Duitsland

Tel. +49 (0) 21 54 / 92 06-0, Fax +49 (0) 21 54 / 92 06-30